

Expresión Gráfica de la IMAGEN OBJETIVO PREMVAL SUR



SIMBOLOGÍA

AU - Área urbana
(con límite urbano vigente)

Zona de Extensión Urbana

ZEU-IA – Intensidad alta

ZEU-IM – Intensidad media

ZEU-IB – Intensidad baja

AVI – Área Verde Intercomunal

BUFFER AVI- Buffer AV Intercomunal

ZEUP – Productivo

ZEUI – Infraestructura

ZEUR – Resguardo

ZP-Zona Portuaria

Área Rural Normada

ARN-A - Área Rural Agropecuaria

ARN-R - Área Rural Residencial

ARN-C - Área Rural Complementaria

AVA - Área Valor Ambiental

BUFFER AVA-Buffer Área Valor Ambiental

AP-SN - Santuario de la Naturaleza

AP-ZT - Zona Típica

BORDE COSTERO


Área de playa y costa

Vialidad



Red Ferroviaria

Estructurante **PROPUESTA JERARQUÍA**

Estructurante **PROPUESTA APERTURA**



PROPUESTA I.O.
Porcentaje general
de zonificación de la provincia



PREMVAL VIGENTE
Porcentaje general
de zonificación de la provincia

